

Блок ЗГБ -220/12 М № _____

ДАТА ВЫПУСКА _____

ДАТА ПРОДАЖИ _____

МП _____



**Звонок громкого боя для
телефонной линии
ЗГБ 220/12 М**

ПАСПОРТ

Техническое описание и
инструкция по
эксплуатации

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 1.1. Питание – сеть 220 V 50 Гц
- 1.2. Мощность, потребляется от сети в дежурном режиме, ВА, не более 15
- 1.3. Ток, потребляемый от телефонной линии во всех режимах, mA, не более 70
- 1.4. Максимальный ток сигнальных ламп А – до 5
(количество сигнальных ламп при параллельном включении не регламентируется)
- 1.5. Мощность сирены 12 В (12 – 24 В), Вт – 20...30
- 1.6. Режим работы – круглосуточный
- 1.7. Габаритные размеры не более : 175x115x42

2. НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Устройство, называемое «звонок громкого боя» (в дальнейшем – «ЗГБ 220/12») предназначено для выдачи звукового и (или) светового сигнала при поступлении в телефонную линию сигнала вызова абонента (телефонного звонка). Устройство может быть использовано в производственных помещениях (цехах и т.п.) большой площади с повышенным уровнем шума для сигнализации о поступлении телефонного звонка. Также устройство может быть использовано, если телефонный аппарат находится вне зоны слышимости телефонного звонка, т.е. в другом звукоизолированном помещении.

Дополнительно в устройстве может быть реализована функция звуковой и световой сигнализации при замыкании отдельного двухпроводного шлейфа, например вынесенной кнопкой или любым другим сухим контактом.


3. ПРАВИЛА УСТАНОВКИ И РЕГУЛИРОВКИ

Внимание!

Питание изделия подключать только после окончания работ по креплению корпуса и подключению кабеля к сигнальным лампам, сирене и подсоединения телефонной линии.

- 3.1. Подключить сигнальные лампы и Звонок Громкого Боя (НАГРУЗКА).

Если изделия не планируется использоваться для подключения ламп, выводы рекомендуется заглушить, т.к. на них будет присутствовать напряжение питания.



TOP:



FRONT:

1 4

- 3.1. Подсоединить кабель телефонной линии (ЛИНИЯ).
На рисунке приведена распиновка разъема.

Телефонная линия должна быть подключена к контактам 2-3. Отдельный двухпроводный шлейф с кнопкой должен быть подключен к контактам 1 и 4.

- 3.3 Подключить сирену к кабелю 12В.

- 3.4 Подключить сетевой шнур к линии питания.
После этого включить сетевой выключатель.

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделий техническим требованиям при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа, наладки и эксплуатации.

4.2 Гарантийный срок эксплуатации изделий – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при условии предварительного хранения не более 3 месяцев со дня изготовления.

4.3 Гарантийный срок хранения без переконсервации – 1 год.

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1.	Блок сопряжения с ТЛ ЗГБ 220/12 М	штук	1
2.	Паспорт	штук	1

6. ПОСТАВЛЯЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1.	Сирена	штук	1
2.	ЗГБ одночашечный , 220 В	штук	-
3.	ЗГБ двухчашечный , 220 В	штук	-
4.	Световой индикатор	штук	-