



МИЛЛИАМПЕРМЕТР _____
АМПЕРМЕТР 2592
ВОЛЬТМЕТР _____
№ 8035

Паспорт
3.363.008 ПС

Миллиамперметры Э535, Э536, амперметры Э537, Э538, Э539, Э540, Э541, Э542 и вольтметры Э543, Э544, Э545, Э546 (в дальнейшем - прибор) предназначены для измерения силы переменного и постоянного электрического тока и напряжения соответственно.

1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1. Класс точности - 0,5.

1.2. Конечные значения диапазонов измерений и области частот указаны в табл. 1.

1.3. Прибор - восстанавливаемое, ремонтируемое изделие.

Полный средний срок службы приборов для рабочих условий применения не менее 12 лет. Предельным считать состояние, при котором суммарные затраты на ремонт превысят 50% стоимости прибора.

1.4. Габаритные размеры приборов соответствуют указанным в табл. 2

1.5. Масса приборов соответствует указанным в табл. 3.

Таблица 1

Наименование	Условное обозначение	Обозначение	Конечные значения диапазонов измерений	Область частот, Hz			
				нормальная	рабочая		
Миллиамперметр	Э535	3.363.008	5 mA	49 - 51	-		
			10 mA	45 - 65			
			20 mA				
	Э536	3.363.008-01	50 mA	45 - 100	45 - 1500		
			100 mA		45 - 800		
			200 mA				
Амперметр	Э537	3.360.017	0,5 A		45 - 100	45 - 1500	
			1 A				
	Э538	3.360.017-01	2,5 A				5 A
			5 A				
	Э539	3.360.017-02	5 A				10 A
			10 A				
	Э540*	3.360.017-03	0,5 A	45-400	45-3000		
			1 A				
	Э541*	3.360.017-04	2,5 A			5 A	
			5 A				
	Э542*	3.360.017-05	5 A			10 A	
			10 A				
Вольтметр	Э543	3.364.016	1,5 V	45-55	-		
			3 V	45-65			
			7,5V				
			15 V				
	Э544	3.364.01601	7,5 V	45-65	45 - 400		
			15 V				
			30 V				
			60 V				
	Э545	3.364.01602	75 V	45-100	45 - 400		
			150 V				
			300 V				
			450 V				
			600 V				
	Э546*	3.364.016-03	50 V	45-400	45 - 3000		
			75 V				
			100 V				
			150 V				

* класс точности 1,0

Таблица 2

Наименование и условное обозначение	Габаритные размеры, мм, не более
Миллиамперметры Э535, Э536	140*195*96
Амперметры Э537, Э538, Э539, Э540, Э541, Э542	140*195*105
Вольтметры Э543, Э544, Э545, Э546	140*195*92

Таблица 3

Наименование и условное обозначение	Масса, kg, не более
Миллиамперметры Э535, Э536, амперметры Э537, Э540	1,2
Амперметр Э538, Э539, Э541, Э542, вольтметры Э543, Э544, Э545, Э546	1,3

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1. Комплект поставки соответствует указанному в табл.4.

Таблица 4

Обозначение	Наименование и условное обозначение	Кол.	Примечание
Согласно табл. 1	Прибор согласно табл. 1	1 шт.	
КПЗ-6-1,0-КЛ1-1	Калиброванные провода	1 пара	Только для вольтметров Э543
3.363.008ТО	Миллиамперметры Э535, Э536, амперметры Э537, Э538, Э539, Э540, Э541, Э542 и вольтметры Э543, Э544, Э545, Э546. Техническое описание и инструкция по эксплуатации	1 экз.	
3.363.008ПС	Миллиамперметры Э535, Э536, амперметры Э537, Э538, Э539, Э540, Э541, Э542 и вольтметры Э543, Э544, Э545, Э546. Паспорт	1 экз.	

3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

3.1. Прибор соответствует ТУ 25-7516.009-86 и признан годным для эксплуатации.



Дата изготовления

Контролер ОТК

04.2014

апрель 2014
[Signature]
[Signature]

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1. Гарантийный срок хранения устанавливается 6 месяцев с момента изготовления прибора. Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня ввода прибора в эксплуатацию.

Изготовитель в течение гарантийного срока безвозмездно заменяет или ремонтирует прибор, если он за этот срок выйдет из строя или снизит показатели своего качества ниже установленных норм.

Безвозмездная замена или ремонт производится при условии соблюдения правил транспортирования, хранения и эксплуатации прибора, указанных в техническом описании и инструкции по эксплуатации, и при сохранности клейм.

Приборы изготовлены ПАО «Компания Росток» ДП ООО «Ростокприлад лтд», г.Киев.

5. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

5.1. При отказе прибора в работе или неисправности его в период гарантийных сроков, обнаружения некомплектности при первичной приемке прибора потребитель должен выслать в адрес предприятия-изготовителя письменное извещение или вернуть прибор с его паспортом.

В случае направления письменного извещения, следует привести следующие данные:

наименование и обозначение прибора;

заводской номер и дату изготовления;

дату ввода в эксплуатацию;

признаки проявления отказа;

наличие у потребителя контрольно-измерительной аппаратуры для проверки прибора.

5.2. В случае возвращения прибора предприятию-изготовителю следует сообщить дату ввода его в эксплуатацию и признаки проявления отказа. При этом транспортировать и хранить прибор следует так, как указано в разделе «Правила хранения и транспортирование» технического описания и инструкции по эксплуатации прибора.